


# kvm-tec 第一手帮助 MASTERflex

KVM can be so simple  
*Let's connect!*  
kvm-tec

KVM can be so simple  
*Let's connect!*  
kvm-tec



master flex

kvm-tec  
快速安装指导

6023 一对  
MASTERflex 双屏光  
纤延长器  
6023L-F CPU/发送端  
6023R-F CON/接收端




kvm-tec = C<sup>4</sup>



You Tube

我们在此解答您有关安装的问题



## MASTERflex双屏光纤延长器安装过程

1. 将发送端和接收端连接自带的12V 1A电源.
2. 将USB线缆连接PC上的USB端口, 另一端连接发送端上的USB端口. 连接USB键盘和鼠标到接收端上的USB端口.
3. 用光纤连接发送端和接收端
4. 现在用DVI线缆连接PC的 DVI接口, 另外一段连接发送端上的DVI接口 (DVI-in 1).
5. 现在用DVI线缆连接PC的 DVI接口, 另外一段连接发送端上的DVI接口 (DVI-in 2). 然后用DVI线缆连接接收端和显示器.
6. 然后使用音频线连接PC的音频输出和发送端的音频输入. 再将音频线连接接收端和扬声器
7. 差不多大功告成!现在用音频线连接发送端的音频输出和PC的音频输入口, 再用音频线连接麦克风和接收端的音频输入
8. 若使用交换机, 则将所有发送端和接收端节点连接到交换机, 确保每个端口都具有1G的带宽, 如果使用视频共享功能, 则交换机必须支持IGMP侦听